

VEDLIGEHOELDESGUIDE / TEAK - til udendørs brug

Læs venligst denne vedligeholdelsesguide inden du bruger dit nye teak produkt for at sikre en beskyttet og holdbare overflade.

FØR BRUG AF PRODUKTET / Teak kan olieres eller bevares ubehandlet for at få et sølvgråt patina-look over tid. Vi anbefaler først at rengøre dit teakprodukt med Guardian Udendørs Ædeltræsrens og lade det tørre i direkte sollys. Gentag processen for at minimere mængden af naturlig olie i træet, der trænger op til overfladen. Når træet er helt tørt, oliér da med Guardian Udendørs Træolie, hvis du ønsker det. Følg instruktionerne på flasken. Det er vigtigt at oliere alle teakoverflader og sider af produktet første gang - for at mætte træet og minimere træets vridning.

DAGLIG VEDLIGEHOELDE / Brug en fnugfri klud og aftør straks efter spild. Til dyb rengøring anbefaler vi at bruge Guardian Udendørs Ædeltræsrens. Brug aldrig stærk sæbe eller rengøringsprodukter, da dette opløser og fjerner den beskyttende olie.

GENEREL VEDLIGEHOELDE / Vi anbefaler, at træet olieres ca. 3-4 gange om året - og en gang månedligt inden for de første seks måneder efter køb for at bevare den levende farve. Du kan teste, om dit teak har behov for oliering ved at smide et glas vand på overfladen - hvis vandet skaber perler på teaktræet, har det ikke brug for oliering endnu. Husk at rengøre teak ofte for at undgå pletter fra snavs.

KORREKT VEDLIGEHOELDE ER VIGTIG / Variationer i fugtighed, temperaturforskelle og tør varme kan få træet til at blive mere ru og let buet. Men med den rette pleje og vedligeholdelse minimeres disse ændringer. I de varmere sommermåneder udvides træet og kan vride sig, men om vinteren vil vridningerne aftage. Der kan være 'vindridser' (små revner mellem årerne), som er helt naturlige og harmløse.

Alle nævnte vedligeholdelsesprodukter kan købes på muubs.dk. For spørgsmål, kontakt venligst Muubs